

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE POUR LE TRAMPOLINE

INSPECTION RÉGULIÈRE DU TRAMPOLINE:

Inspectez le trampoline avant chaque utilisation et remplacez toutes les pièces usées, endommagées ou manquantes, s'il y a lieu. Un nombre de conditions peuvent survenir et augmenter vos risques de blessures. Surveillez les points suivants puisqu'ils peuvent représenter des dangers potentiels :

- Les coussins sont manquants, placés ou attachés de façon inappropriée.
- Les pièces sont perforées, effilochées ou usées dans la toile de saut.
- La détérioration des coutures de la toile de saut est apparente.
- Des ressorts étirés.
- Un cadre plié ou brisé.
- Un affaissement apparaît sur la toile de saut.
- Des protubérances tranchantes sur le cadre ou la suspension.

SI VOUS TROUVEZ UNE DES CONDITIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSUS OU TOUTE AUTRE CHOSE QUI POURRAIT BLESSER L'UTILISATEUR OU L'UTILISATRICE, DÉMONTEZ LE TRAMPOLINE OU NE l'UTILISEZ PAS JUSQU'À CE QU'IL Y AIT RECTIFICATION DU PROBLÈME.

INSPECTION RÉGULIÈRE DE L'ENCLOS DE TRAMPOLINE :

Votre enclose de trampoline est fabriqué avec des matériaux résistant aux UV . Malgré cela, le filet de boîtier est soumis à l'usure des facteurs environnementaux , y compris les rayons UV , les pluies acides , la pollution , la faune et les dommages causés par le contact avec des personnes , des animaux ou autres objets . Il est impératif et nécessaire d'inspecter soigneusement le filet avant toute utilisation . Cette inspection doit inclure un examen attentif de chercher toute décoloration , mêlées , larmes , des coupures, des trous , des perforations, des points qui semblent usés et pour l'assemblage correcte du trampoline . Si une de ces conditions sont évidentes , le trampoline ne doit pas être utilisé et le matériel doit être remplacé immédiatement .

Bien que le filet est sous garantie pendant 90 jours , quelques facteurs énumérés cidessus pourraient causer au filet à l'échec et par conséquent, il doit toujours être soigneusement inspecté avant chaque utilisation. Si le trampoline ne doit pas être utilisé pendant une longue période de plus de 30 jours , il est recommandé de supprimer l'utilisateur et sécuriser le filet dans un endroit protégé à l'intérieur .