CONSIGNES CORRECTE DE SÉCURITÉ ET UTILISATION DU TRAMPOLINE

⚠ MISE EN GARDE!

BIEN LIER LE MANUEL APPROPRIÉ AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER LE TRAMPOLINE. LE FAIT DE NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS ET CES MISES EN GARDE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT.

Pour réduire les risques de blessures aux personnes :

- Lisez et comprenez toutes les instructions et inspectez l'équipement avant d'utiliser le trampoline. Vous êtes responsable de vous familiariser avec l'utilisation convenable de ce produit et les risques inhérents associés à l'utilisation d'un trampoline, par exemple, les chutes sur la tête et le cou, les pincements, l'immobilisation d'une partie du corps ou la défaillance de l'équipement. Le propriétaire est responsable de s'assurer que tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices sont bien renseignés sur l'usage convenable de l'équipement et les mesures de sécurité.
- Utilisez le trampoline seulement avec des personnes adultes responsables et informées. La surveillance sur place est nécessaire lorsque le trampoline est utilisé par des enfants ou par, ou avec, des personnes invalides ou handicapées.
- Les trampolines mesurant plus de 20 po (51 cm) de hauteur ne sont pas recommandées pour être utilisés par des enfants âgés de moins de six ans.
- N'UTILISEZ PAS le trampoline si vous pesez plus de 220 lb (100 kg).
- NE PERMETTEZ PAS à plus d'une personne de sauter sur le trampoline en tout temps. Le fait d'avoir plusieurs sauteurs ou sauteuses augmentent les risques de blessures graves à la tête, au cou, au dos ou aux os.
- NE FAITES PAS de saltos (culbutes), ce qui augmente les risques de réception sur la tête ou le cou et peut causer des blessures graves, telles que la paralysie ou la mort!
- NE SAUTEZ PAS sur le trampoline avec une planche à neige, une planche à roulettes, des patins à roulettes, une bicyclette ou tout autre équipement qui n'est pas autorisé par le fabricant du trampoline.
- NE SAUTEZ PAS sur le trampoline à partir d'un mur ou d'un bâtiment. N'utilisez pas le trampoline comme un tremplin pour sauter sur d'autres objets.
- Ce produit n'a pas été conçu pour l'usage commercial. N'UTILISEZ PAS le trampoline à l'intérieur. N'UTILISEZ PAS le trampoline dans un endroit commercial, de location, professionnel ou pour faire des acrobaties.
- NE JOUEZ PAS ou ne sautez pas sur le produit lors d'intempéries (orages, tornades, ouragans, vents violents ou lorsqu'il est trempé). Les vents violents peuvent soulever l'équipement et causer des blessures graves. Entreposez le

trampoline dans un endroit sécuritaire et sec lors de conditions météorologiques graves. Si vous demeurez dans un endroit où les vents sont suffisamment violents pour déplacer le trampoline, veuillez consulter un entrepreneur local sur les façons de fixer convenablement ce produit.

- NE SAUTEZ PAS sur le trampoline avec des chaussures de ville ou des souliers de tennis. Les utilisateurs et les utilisatrices du trampoline ne doivent pas portez d'objets pointus ou ne doivent pas apporter d'objets pointus sur le trampoline ou autour du trampoline. Tout objet pointu doit être enlevé des personnes et éloigné du trampoline en tout temps. Enlevez les boucles, les bijoux et les autres objets pointus.
- Aucun animal domestique ne doit monter sur le trampoline pour éviter d'endommager la toile du trampoline.
- Aucun animal domestique ne doit se tenir sous la toile de saut.
- N'UTILISEZ PAS de pièces Trainor Sports non autorisées, ce qui pourrait endommager l'intégrité du produit et annuler la garantie du fabricant.
- ASSUREZ-VOUS de TOUJOURS garder une hauteur libre convenable au-dessus du trampoline. La hauteur libre recommandée est de 26 pi 3 po (8 mètres) du sol. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils, de branches ou d'autres dangers éventuels autour du trampoline.
- PLACEZ TOUJOURS le trampoline sur une surface au niveau avant de l'assembler et de l'utiliser. Ce trampoline est conçu pour être utilisé à L'EXTÉRIEUR SEULEMENT. La surface idéale pour placer votre produit est sur le sol ou sur l'herbe, là où il n'y a aucune obstruction en dessous, au-dessus ou autour du produit.
- GARDEZ TOUJOURS de l'espace libre autour du trampoline. Éloignez-le des murs, des structures, des clôtures et de tout autre équipement de jeu. Enlevez toutes les obstructions sous et autour du trampoline, par exemple, les branches ou les troncs d'arbres, les fils ou tout autre danger possible.
- INSPECTEZ TOUJOURS le trampoline avant son utilisation pour vérifier si la toile ou l'enclos sont usés, s'il manque des pièces ou si les vis et les boulons sont suffisamment serrés. Assurez-vous que le rembourrage du cadre est placé correctement et de façon sécuritaire. Remplacez immédiatement tout matériel défectueux et n'utilisez pas le trampoline tant qu'il n'est pas réparé.
- PROTÉGEZ TOUJOURS l'enclos des températures extrêmes qui peuvent endommager le filet et causer des blessures.
- ASSUREZ-VOUS que l'enclos du trampoline est installé et utilisé convenablement en tout temps. L'enclos du trampoline doit demeurer fermé lors de son utilisation pour éviter que les utilisateurs et les utilisatrices tombent du trampoline.
- MONTEZ ou DESCENDEZ toujours du trampoline pour l'utiliser. NE SAUTEZ pas sur le trampoline à partir d'un autre objet ou ne sautez pas de celui-ci pour en descendre afin d'éviter des blessures graves.
- CONSULTEZ TOUJOURS votre médecin avant d'entreprendre toute activité physique.

- UTILISEZ TOUJOURS le trampoline dans un endroit bien éclairé. Une lumière artificielle peut s'avérer nécessaire.
- ENTREPOSEZ convenablement le trampoline et l'enclos en tout temps lorsqu'ils ne sont pas utilisés et empêchez qu'ils soient utilisés sans votre permission. Le trampoline doit être démonté et entreposé pendant les conditions météorologiques graves, notamment la chaleur extrême, la neige et les températures sous zéro. Les températures extrêmes peuvent endommager la toile et le filet, ce qui peut causer subséquemment des blessures.
- PORTEZ TOUJOURS des vêtements confortables, des chaussettes ou demeurez pieds nus lorsque vous utilisez le trampoline.
- NE consommez PAS de boissons alcooliques ni de médicaments si vous utilisez le trampoline.

⚠ MISE EN GARDE!

COMMENCEZ TOUJOURS VOTRE SAUT AU CENTRE DE LA TOILE DU TRAMPOLINE.LE FAIT DE NE PAS RESPECTER CES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES ET MÊME LA MORT.

POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR :
Le poids maximum de l'utilisateur ne doit pas dépasser £ 220 (100 kg) . Trampolines de plus de 20 pouces (51cm) de hauteur ne sont pas recommandés pour une utilisation par des enfants de moins de 6 ans .

MONTAGE ET DÈMONTAGE :
Soyez très prudent lorsque vous monter et descendre du trampoline . NE montez PAS le trampoline en saisissant le coussin de sécurité , de marcher sur les ressorts ou en sautant sur le tapis du trampoline de tout objet (par exemple un pont , un toit ou échelle). Cela augmentera vos chances de se blesser ! NE PAS démonter en sautant sur le trampoline et atterrir sur le sol , quelle que soit la composition du sol. Si les petits enfants jouent sur le trampoline , ils devraient être aidés lors du démontage .

SAUTEURS MULTIPLES :
Pas plus d'une personne doit sauter sur le trampoline à tout moment . Les sauteurs multiples augmentent le risque de blessures subies en cours , tels que les sauteurs se cognent les uns les autres ou d'être poussé sur le trampoline ou sur les ressorts . Généralement , c'est la personne la plus légère sur le trampoline qui se blesse . Pas plus d'une personne à la fois sur le trampoline .

RECEPTION SUR LE CADRE OU RESSORTS :
Lors de la utilisation du trampoline , rester dans le centre du tapis . Cela permettra de réduire votre risque de se blesser evitant sur le cadre ou les ressorts . Toujours garder le coussin de protection recouvrant le cadre du trampoline . Ne sautez pas directement sur le coussin car il n'est pas prévu pour supporter le poids d'une personne.

MAINTENIR LE CONTRÔLE :
NE PAS essayer de manœuvres difficiles , ou les manœuvres jusqu'à ce que vous avez maîtrisé la manœuvre précédente ou si vous êtes en train d'apprendre à sauter sur un trampoline . Si vous le faites, vous allez augmenter votre risque de se blesser en se posant sur le châssis , ressorts , ou sur le trampoline complètement parce que vous risquez de perdre le contrôle de votre saut . Un saut contrôlé est considéré atterrissage au même endroit que vous avez commencé . Si vous perdez le contrôle lorsque vous sautez sur le trampoline , pliez les genoux fortement lorsque vous atterrissez que cela vous permettra de reprendre le contrôle et arrêtez votre saut .

LES SAUTS PÉRILLEUX :
NE PAS EFFECTUER saltos de n'importe quel type (avant ou en arrière) sur ce trampoline . Cela peut provoquer des blessures graves , y compris la nuque brisée ou arrière et même la mort ou la paralysie.

CORPS ÉTRANGERS :
Ne laissez pas les animaux ou les enfants à passer sous le tapis de saut . NE PAS utiliser le trampoline lorsque des animaux domestiques , des personnes ou des objets sont sous le trampoline . Ne laissez pas les animaux de compagnie sur le tapis afin d'éviter le trampoline d'être endommagé . Aussi, ne pas sauter sur le trampoline avec planche à neige , planche à roulettes , patins à roues alignées , vélo ou tout autre équipement non autorisé par le fabricant . Ne tenez pas d'objets étrangers dans votre main et NE PAS poser des objets sur le trampoline tandis que quelqu'un joue sur elle . S'il vous plaît être conscient de ce qui est ou dessous de la tête lorsque vous jouez sur le trampoline . Les branches d'arbres , des fils ou autres objets situés ou dessous de trampoline va augmenter vos chances de se blesser.NE PAS utiliser des pièces non autorisée par Trainor Sport . Cela pourrait endommager l'intégrité du produit et annulera la garantie du fabricant .

MAUVAIS TEMPS :
NE PAS jouer ou sauter sur le produit en cas d'intempéries (orages de , tornades , ouragans , ou quand il fait humide ou venteux) . Les vents forts peuvent soulever l'équipement et provoquer des blessures graves . Déplacez le trampoline dans un endroit de stockage sûr et sec dans des conditions météorologiques sévères . Si vous habitez dans une région où il ya des vents assez forts pour déplacer le produit , vous devriez consulter un entrepreneur local sur les moyens d'ancrer le produit dans votre région.

CONSOMMATION D'ALCOOL ET DROGUES :
Ne pas consommer d'alcool ou de drogues lors de l'utilisation de ce trampoline ! Cela augmentera vos chances de blessures , car ces substances étrangères affectent votre jugement , le temps de réaction et la coordination physique générale.